



# INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

Model

HQ2061QH HQ2081QH



Please read these operating instructions thoroughly before using your air conditioner and keep for future reference. ENGLISH ESPAÑOL



## Thank you for purchasing a **Quasar** product. Gracias por comprar un producto **Quasar**.

This **Quasar** Room Air Conditioner has been designed to keep your room comfortably cool with maximum energy efficiency and minimal noise.

Este Acondicionador De Aire **Quasar** ha sido diseñado para mantener la habitación a una temperatura comfortable con máxima eficiencia de energia y mínimo ruido.

REFERENCE REFERENCIA
Model Number :
Serial Number :
(Located on the side of the unit) (Número de serie:
(Localizado en el costado de la unidad)
Dealer's Name :
(Nombre del comerciante:)
Dealer's Address :
(Nombre del comerciante:)
Dealer's Tel # :
(Teléfono del comerciante:)
Date of Purchase :
(Fecha de adquisicion:)

## IMPORTANT IMPORTANTE

Please staple your purchase receipt here for future reference.

Por favor Pegue acá su recibo de compra para un referencia futuro.

- © 1999 Matsushita Electrical Co., Ltd. All Right Reserved.
- © 1999 Matsushita Electrical Co., Ltd. Derechos Reservados.



SAFETY PRECAUTIONS2 ~ 5	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	
	_
• Installation Precautions Precauciones de instalación	
Operation Precautions (Precauciones de operación)	
AIR CONDITIONER INSTALLATION6 ~ II	
(INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE)	
• Installation Box Contents Contenido de la caja de instalación	
• Screws Furnished (Tornillos sumininstrados)	
Suggested Tool List (Lista de herramientas sugeridas)	
• Accessories (Accesorios)	
Select The Best Location (Elija la mejor ubicación)	
• Window Requirements (Requisitos de la ventana)	
• Preparation Of Air Conditioner Chassis (Preparación del chasis del acondicionador de aire)	
How To Assemble The Expandable Panels (Como armar los paneles expansibles)	
Cabinet Installation (Instalacion del caja)	
Chassis Installation Into The Cabinet (Instalación del chasis dentro de la caja)	
• Installation Of The Front Grille (Instalación de la rejilla frontal)	
• Insert The Air Filter (Inserte el filtro de aire)	
• Place Front Intake Grille Onto The Front Grille Coloque la rejilla frontal de toma de aire sobre la rejilla frontal	
How To Attach The Drain Pan (Optional) (Como instalar la bandeja de drenaje (Opcional))	
PARTS IDENTIFICATION12 ~ 13	
IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES	L
Main Unit (Unidad principal)	,
AIR CONDITIONER OPERATION14	
OPERACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	
<u></u>	
CARE AND MAINTENANCE15 ~ 16	
CUIDADOY MANTENIMIENTO	
(CUIDADOY MANTENIMIENTO)	
CUIDADOY MANTENIMIENTO  ENERGY SAVING HINTS	
CUIDADOY MANTENIMIENTO  ENERGY SAVING HINTS	
CUIDADOY MANTENIMIENTO  ENERGY SAVING HINTS	P

## SAFETY PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Please observe the following safety precautions when using your air conditioner. If you fail to observe the precautions, it could cause fire, electrical shock or personal injury.
- Por favor observe las siguientes precauciones de seguridad cuando use su acondicionador de aire.
   Si usted no observa las precauciones, puede resultar en incendio, choque eléctrico o heridas personales.



This symbol (with a white background) denotes an action that is **PROHIBITED**.

Este símbolo (con un fondo blanco) denota una acción que es **PROHIBIDO**.



These symbols (with a blue background) denote actions that are **COMPULSORY**.

Estos símbolos (con fondo azul) denotan acciones que son **OBLIGATORIAS.** 

## Installation Precautions Precauciones de Instalación



- Because of the heavy weight of this product, we recommend that you have a helper to assist in the installation. To avoid injury, use the proper method of lifting. Avoid any sharp edges.
- Debido a que este producto es muy pesado, le recomendamos que tenga un asistente para ayudarlo en la instalación. Para evitar lesiones, use un modo propio para levantarlo. Aléjese de los bordes afilados.



- Make sure the window frame to be used can properly support this product.
- Asegúrese que el marco de la ventana que se usará puede soportar apropiadamente este producto.



- This product must be installed in accordance with all local codes and ordinances.
- Este producto debe ser instalado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.



- Do not install the unit in places where inflammable gas, fumes or soot may be generated.
- No instale la unidad cerca de lugares, donde puedan ser producidos gases inflamables, emanaciones de humo u hollín.

## Power Supply Suministro de Electricidad

Time Delay Fuse : 15 Amps Fusible de Retardo : 15 Amp

Rated Volts: 115V Voltaje:115V

Socket Type
Tipo de enchufe



Cable de Alimentación de Corriente



## Operation Precautions Precauciones de Operación



- Operate your air conditioner from a stable 115 volt AC supply.
- Haga funcionar su acondicionador de aire desde una fuente de alimentación de CA de 115 voltios.



- Plug into a separate 15 amp grounded outlet only.
- Enchúfelo sólo en un tomacorriente separado de 15 amp con conexión a tierra.



Use of extension cords

Avoid using extension cords. If there are no alternatives, ensure that the cord is a UL listed 3-wire grounding type, rated 125 volts with a minimum current-carrying rating of 15 amps, number 14 or a heavier wire.

- Utilización de cables de extensión No use cables de extensión. Si no existiera otra posibilidad, debería ser un cable de 3 alambres con conexión a tierra de tipo UL, de 125 voltios con un amperaje mínimo de 15 amp, de alambre número 14 o mayor.
- 0
- Use a 15 amp time delay fuse or a circuit breaker.
- Use un fusible de retardo de 15 amp o un interruptor automático.



- Do not unplug the unit while it is operating. Turn the Main Knob to "OFF" before unplugging.
- No desenchufe el unidad mientras está funcionando. Gire la perilla de control principal a la posición "OFF" antes de desenchufarlo.

## OPERATION PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE OPERACIÓN





### WARNING ADVERTENCIA

This sign warns of risk of death or serious injury.

Esta señal indica riesgo de peligro de muerte o lesiones serias.

- Do not modify the length of the power cord or use an extension cord.
- No modifique el largo de cable de suministro de poder ni use cables de extensión.





It could cause electrical shock or fire. Podría causar una descarga eléctrica.

- Do not switch off the unit by pulling out the power plug. Make sure the control is in the "OFF" position before plugging the power plug into an electrical outlet.
- No apague la unidad sacando el enchufe principal. Asegúrese que el control
  está en posición "OFF" antes de enchufar el anchufe en una salida eléctrica.






It could cause electrical shock or fire. Podria causar una descarga eléctrica.

- If abnormal conditions (burnt smell, etc) occur, switch off and unplug from the power supply.
- Si detecta una situación anormal (por ejemplo, olor a quemado), pare el acondicionador de aire y desconecte el suministro de alimentación.









Switch off the breaker and remove the plug.
Apague el interruptor y quite el enchufe.


The heat generated could cause electrical shock or fire.

Please consult an authorized dealer or servicenter.

El calor generado podría causar una descarga electrica o un incendio.

Por favor consulte a su comerciante autorizado o servicio técnico.

- Do not insert sticks, fingers or any other object into the unit.
- No inserte Palos, dedos o cualquier otra clase de objeto en la unidad.



It could lead to physical injury as well as damage to the unit.

Podría causar alguna herida física así como también dañar la unidad.

- Do not touch or operate with wet hands.
   Do not modify or damage the cord.
- No toque ni opere con las manos mojadas. No modifique o da
  ñe el
  cable eléctrico.






It could cause electrical shock or fire.

Podría causar una descarga electrica o un incendio.

- · Plug in properly before operating and use a specified power cord.
- Enchufe adecuadamente antes de operar y utilice un cable especificado.





It could cause electrical shock or fire.

Podría causar una descarga eléctrica.

- · Avoid an extended period of direct airflow.
- Évite estar un largo tiempo expuesto directamente a la corriente de aire.






It could lead to health problems.

Podría llevar a problemas de salud.

- · Do not try to repair the unit yourself.
- No intente reparar la unidad usted mismo.





It could lead to fire or cause an electrical shock. Please call an authorized dealer or servicenter.

Podría llevar a causar un incendio o una descarga eléctrica. Por favor consulte a su comerciante autorizado o servicio técnico.

## SALETY PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



## **CAUTION CUIDADO**

This sign warns of injury or damage to property.


Esta señal indica peligro de lesiones o daño a la propiedad.


- Switch off the breaker and remove the plug from the socket if the unit will not be operated for a long period.
- Apague el interruptor y quite el enchufe, si no utilizará la unidad por un largo tiempo.












Dust accumulated on the plug pin may cause over-heating and fire. El polvo acumulado en el enchufe puede causar sobre calentamiento e incendio.

- · Do not do any cooking near the unit.
- · No cocine cerca de la unidad.






Cooling performance will be affected, thus increasing power consumption. El proceso de enfriamiento será afectado, así se incrementará el consumo de electricidad.

- Pay attention to any damages on the unit caused by extensive usage.
- Ponga atención a cualquier daño en la unidad causado por un uso extensivo.






Ensure that the necessary repairs are carried out.

Asegúrese de que los reparos necesarios sean llevados a cabo.

- · Do not use the unit for any other purpose.
- No utilice el acondicionador de aire para otros propósitos.





Do not use for cooling or preservation purposes. It will affect food quality.

No use para fines de enfriar o preservar alimentos, plantas y animales. Podría afectar la calidad de estos.

- Do not block the air intake and outlet vane.
- No bloquee la salida ni entrada de aire.






Cooling performance will be affected. El proceso de enfriamiento será afectado.

- · Do not splash or direct water at the unit.
- No moje la unidad ni exponga al agua.





It could cause electrical shock.
Podría causar una descarga eléctrica.

## OPERATION PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE OPERACIÓN






## CAUTION

This sign warns of injury or damage to property.

Esta señal indica peligro de lesiones o daño a la propiedad.


- Ventilate the room occasionally where the unit is installed.
- ( Ventile ocasionalmente el cuarto donde la unidad esta instalada. )



Since windows are kept closed, it is good to open them periodically to ventilate the room. Cuando las ventanas son mantenidas cerradas, es bueno abrirlas para ventilar el cuarto.

- Do not operate the unit without the air filter or when the front intake grille has been removed.
- No opere sin el filtro de aire o cuando la rejilla frontal de toma de aire haya sido removida.





It could cause dust to accumulate at the heat exchanger.

Podria causar acumulamiento de polvo en el intercambiador de calor.

- Remove the plug when cleaning the unit.
- Desconecte el enchufe cuando se limpie la unidad.






This is to prevent possible injury caused by the rotating fan in the unit. Esto es para prevenir lesiones debido al ventilador de la unidad.

- Do not exposed the unit to sunlight during operation.
- (No exponga la unidad a la luz solar, mientras esta funcionando. }






Cooling performance will be affected, thus increasing power consumption.

El proceso de enfriamiento será afectado, así se incrementará el consumo de electricidad.

- · Do not place anything on the unit.
- No coloque nada encima de la unidad. )





The object may fall off or its weight may cause the unit to collapse.

FI objeto podría caerse o el peso del mismo podría causar un colapso en la unidad.

- Do not operate any combustion equipment near the unit's airflow area.
- No coloque ningún equipo de combustible en el paso del flujo de aire de la unidad.





Incomplete combustion due to the air flow could cause toxic gas (CO) poisoning.


La combustión deficiente debido a la corriente de aire podría causar envenenamiento por gases tóxicos (CO).


## AIR CONDITIONER INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

### CAUTION CUIDADO

Please remove the shipping blocks fixed to the compressor and front grille before installation.

Por favor remueva los tacos de envío fijados en el compresor y la rejilla frontal antes de la instalacion.





### SCREWS FURNISHED **TORNILLOS SUMININSTRADOS**

Part no.

(Parte no.

CWH55207A

CWH55330

CWH55222A

Туре

(Tipo)

Α

В

▼	
Remarks	Qty.
Comentario	(Cantidad)
Wood Screw	
(Tornillo para madera)	6
Tapping Screw	
(Tornillo de rosca)	4
Machine Screw	

Type B

Tipo B

Type C

Tipo C

Type A

Tipo A

(Tornillo para metales)

### SUGGESTED TOOL LIST

### LISTA DE HERRAMIENTAS SUGERIDAS




Medium sized screwdriver (#2 Phillips) Destornillador mediano (Phillips No. 2)

Tape Measure (Cinta métrica)

(Lápiz) Level

Knife or Scissors (Cuchilla o tijeras)

**ACCESSORIES ACCESORIOS** 




(6 pcs) (6 piezas)

(4 pcs) (4 piezas)

(8 pcs) ((8 piezas) Note: Check that none of the accessories are missing.

Nota: Compruebe que no falte ninguno de los accesorios.





### WINDOW REQUIREMENTS

### **REQUISITOS DE LA VENTANA**

 Hot sun rays hitting the outside surface of the cabinet will create considerable heat load. If the outside of the cabinet is in direct sunlight, consider building an awning to shade the cabinet while providing ample area for the heated air to be exhausted from the condenser (both sides) and the top.


This unit is designed for installation in standard double hung windows.

NOTE: The unit may also be installed "through the wall". You should, however, observe standard carpentry practices and frame the opening without violating local ordinances.

 Los rayos solares que tocan la superficie exterior de la caja crearán una considerable carga de calor. Si la parte que da al exterior de la caja está bajo la luz directa del sol, considere el construir un toldo para dar sombra pero dejando espacio suficiente para que el aire caliente pueda ser expulsado del condensador (en ambos lados) y parte superior.

Este aparato está diseñado para ser instalado en ventanas levadizas dobles.


NOTA: Esta unidad tambien se puede instalar a través de la pared. En este caso, se deberán realizar trabajos de carpintería y construir una estructura en la abertura deacuerdo con los reglamentos locales.



### PREPARATION OF AIR CONDITIONER CHASSIS

### PREPARACIÓN DEL CHASIS DEL ACONDICIONADOR DE AIRE


- 1 Remove the front intake grille
- Quite la rejilla frontal de la toma de aire



Slide the front intake grille slightly to the left to unhook the tabs.

Deslice la rejilla frontal de toma de aire un poco a la izquierda para descolgar las lengüetas.

- 2 Remove the air filter
- 2 Quite el filtro de aire



Tilt up and pull out the air filter by the holder.

Incline y saque el filtro por el soporte.

NOTE: It is much easier, and also safer, to install the empty cabinet into a window first and we would suggest that you follow this procedure.

NOTA: Es mucho más fácil y también más seguro instalar primero la caja vacía en la ventana. Nosotros sugerimos, que lo haga así.

## AIR CONDITIONER INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

- Remove the front grille
- 3 Quite la rejilla frontal
- (a) Remove the adhesive tapes from all sides of the front grille.
- (b) Open the control panel cover.
- © At the bottom right side of the front grille, press inward on the cabinet near the power cord and pull the grille outwards to the right until the right tab releases.
- d) At the bottom left side, push inward on the cabinet and pull the grille outwards to the left to release the left tab.
  - Do not pull the bottom edge towards you more than 3 inches to avoid damaging the top two tabs.
- (B) Slide the front grille upwards to free the top two tabs from slots at the top of the cabinet.


- Front grille Rejilla frontal
- Quite las cintas adhesivas de los lados de la rejilla frontal.
- b Abra la cubierta del panel de control. © En la parte inferior derecha de la rejilla frontal, presione hacia dentro en el mueble al lado del cordón de alimentación y tire de la rejilla hacia

fuera, hacia la derecha, hasta desenganchar la lengüeta derecha.


- En el lado inferior izquierdo, presione hacia dentro en el mueble y tire de la rejilla hacia fuera, hacia la izquierda, para desenganchar la lengüeta izquierda.
  - No tire del borde inferior, hacia usted, más de 3 pulgadas para impedir que las dos lengüetas superiores se dañen.
- Deslice la rejilla frontal hacia arriba para liberar las dos lengüetas superiores de las ranuras en la parte superior del mueble.
- 4 Remove the chassis locking brackets
- Quite los soportes que cierran el chasis

Unscrew and remove the chassis locking brackets (I chassis grounding screw and 2 screws). Keep for later use.

Desatornille y quite los soportes que cierran el chasis (1 tornillos del chasis a tierra y dos tornillos). Guardelos para futuro uso.




Counter clockwise.







- Slide the chassis out from the cabinet
- 5 Deslice el chasis hacia afuera del caja



### HOW TO ASSEMBLE THE EXPANDABLE PANELS **COMO ARMAR LOS PANELES EXPANSIBLES**

Top bracket

(Soporte superior Attach the top and bottom bracket to the cabinet using screw type C (6 pcs).

Fije los retención superior e interior a el caja utilizando tornillos tipo C (6 piezas).

Bottom bracket (Soporte inferior

Insert expandable panels into the top and bottom brackets.

Inserte los paneles expansibles en los soportes de arriba abajo,

Attach a panel retainer on the first fold of each expansion panel and secure panel retainers to cabinet using screw type B (2 each).

Inserte la placa de retención del panel dentro del primer pliegue de cada uno de los paneles expansibles y retenedor del panel al caja usando los tornillos tipo B (2 cada uno).

Panel retainer

(The panel retainers are packed in the folds of the expansion panels.)


Retenedor del panel

(Las placas de retención del panel están empacadas en los pliegues de los paneles expansibles.)

### CABINET INSTALLATION


### INSTALACION DEL CAJA

- ① Cut the "Sealing Ribbon" to the proper length, and attach it along the bottom edge of the bottom window sash.
- Orte la cinta de sellar del largo apropiado y colóquela a lo largo de la parte inferior de la ventana de guillotina.






- 2 Cabinet should be installed level or with a very slight tilt from the inside to the outside.
- 2 La caja debe ser instalada al nivel o con una muy ligera inclinación desde adentro hacia fuera.



3 Secure the cabinet using screws.




- Expand the expandable panel fully into the grooves of the window frame, secure the expandable panel left and right and top mounting frame to the bottom of the window sash using 6 type A screws and 2 type C screws.
- Secure the cabinet using 2 typeA wood screws.
- Cut the window sash foam seal to the proper size and seal the opening between the top of the inside window sash and the outside window sash.
- Note: If a gap exists between the unit and window sash, you may use "Sealer" supplied with the installation kit for a better seal.
- Expande el panel extenible completamente dentro del marco de la ventana, asegúrelo a la parte inferior de la hoja de la ventana por la izquierda, a la derecha y por la parte superior, usando 6 tornillos tipo A y 2 tornillos del tipo C.
- Fije la caja usando 2 tornillos para madera tipo A.
- Corte la cinta para sellar de la hoja de la ventana del tamafio correcto y selle la abertura entre la parte superior del interior y del exterior de la hoja de la ventana.
- Corte la cinta para sellar de la hoja de la ventana del tamafio correcto y selle la abertura entre la parte superior del interior y del exterior de la hoja de la ventana.

Nota: Si existiera un espacio entre la unidad y la hoja de la ventana, puede usar el sellador que está dentro del paquete de instalación, para obtener un mejor sellado.


### AIR CONDITIONER INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

## CHASSIS INSTALLATION INTO THE CABINET INSTALACIÓN DEL CHASIS DENTRO DE LA CAJA

- 1 Slide the chassis into the cabinet
- 1 Deslica el chasis dentro del caja



- 2 Reinstall the chassis locking brackets and retighten the screws
- 2 Reinstale las ménsulas de retención del chasis y apriete bien los tornillos




### INSTALLATION OF THE FRONT GRILLE INSTALACIÓN DE LA REJILLA FRONTAL

Depending upon the location of the AC outlet, route the AC cord to either the left or right side while installing the front grille.

Dependiendo de la ubicación de la toma de CA, dirija el cable hacia la derecha o izquierda mientras instala la rejilla frontal.


- Place the front grille onto the cabinet first.
- Secure the front grille to the main chassis using the screws provided.
- Primero, ponga la rejilla frontal en la caja.
- Asegure la rejilla frontal a el chasis haciendo uso de los tornillos provistos.



## INSERT THE AIR FILTER INSERTE EL FILTRO DE AIRE

Attach the air filter to the intake grille.

Adjuntar el filtro de aire a la rejilla frontal.



### PLACE FRONT INTAKE GRILLE ONTO THE FRONT GRILLE


### COLOQUE LA REJILLA FRONTAL DE TOMA DE AIRE SOBRE LA REJILLA FRONTAL

Slide the front intake grille slightly to the right to reattach the tabs and then push it down to close tight.

Deslice la rejilla frontal de toma de aire un poco a la derecha para readjuntar las lengüetas y luego tire hacia abajo para dejar bien cerrado.

NOTE: A "click" sound can be heard when the front intake grille is pushed down.

NOTA: Se puede escuchar un "click" cuando la rejilla frontal de la toma de aire es
empujada hacia abajo.





### HOW TO ATTACH THE DRAIN PAN (OPTIONAL)

### COMO INSTALAR LA BANDEJA DE DRENAJE (OPCIONAL)

### Drain water

### Drenaje de agua


To get the maximum cooling efficiency, this air conditioner is designed to splash the condensed water on the condenser fin.


This method is called "Slinger-Up System".

If the splashing sound annoy you, you can provide an outside drain by using the following procedure which may, however, cause a small loss of performance.


Para obtener la máxima eficiencia de enfriamiento, este acondicionador de aire fue diseñado para salpicar el agua sobre el serpentin de condensación. Este método se llama "Sistema tipo salpicador".

Si el ruido producido al salpicar le molesta, puede instalar una manguera de drenaje usando el siguiente procedimiento, sin embargo, esto producirá una baja en el rendimiento.





1 Quite el tapon de goma



Note: The drain pan (part no. CWH40175) can be obtained from nearest servicenter.


Nota: La bandeja de drenaje (serie no. CWH40175) puede ser obtanido en su servicentro más cercano-pagadero.)

2 Install the drain pan (part no. CWH40175)

2 Instale la bandeja de drenaje (serie no. CWH40175)

Install the drain pan, at the right corner of the cabinet using 2 screws (part no. CWG86C733).

Instale la bandeja de drenaje en la esquina derecha de la caja con dos tornillos (serie no. CWG86C733).



3 Insert the drain hose

3 Inserte la manguera de drenaje

Insert the drain hose to the drain pan.

Inserte la manguera de drenaje a la bandeja de drenaje.





Bottom-side view with drain pan and hose in place.


Vista inferior con la bandeja de drenaje y la manguera de drenaje ya instaladas.

4 Slide the chassis back into the cabinet


4 Deslice el chasis hacia el interior de la caja

Note: Drain hose or tubing can be purchased locally to satisfy your particular needs.

Nota: El tubo o la manguera de drenaje puede ser comprado localmente de acuerdo a sus necesidades particulares.



## PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES



### Airflow Direction Vane

**13** Horizontal Airflow Direction Adjustment Side-to-Side

The horizontal airflow direction vane is controlled by positioning the vane to discharge the air to the right, left or straight out.

Vertical Airflow Direction Adjustment Up-and-Down

The vertical airflow direction vane is controlled by positioning the vane to discharge the air upwards, downwards or straight out.


### Veleta de control de dirección de la corriente de aire


Corriente de aire en dirección horizontal de ajuste lateral

La dirección horizontal de la corriente de aire se controla colocondo la veleta de manera que descargue la corriente de aire hacia la derecha, hacia la izquierda o de frente.

6 Corriente de aire en dirección vertical de ajuste hacia arriba y hacia abaio

La dirección vertical de la corriente de aire se controla colocando la veleta de manera que descargue la corriente de aire hacia arriba, hacia abajo o de frente.





When the slide lever is in the:

Cuando la palanca se encuentra deslizada



- "OPEN" position, the vent door is opens to allow air, smoke or odours to be expelled from the room.

Posición "OPEN", la puerta del respiradero esta abierta para permitir que el aire, humo u olor sean expulsados de la habitación.

When the slide lever is in the:

Cuando la palanca se encuentra deslizada



"CLOSE" position, the vent door is closed and the air inside the room is circulated and conditioned.

Posición "CLOSE", la puerta del respiradero está cerrada y el aire dentro de la habitación circula y es acondicionador.

### MAIN CONTROL PANEL


CONTROL DEL PANEL PRINCIPAL

Thermostat Control Knob

Perilla del Control de Termostato

Main Control Knob


Perilla del Control Principal



### Thermostat Control Knob

Perilla del Control de Termostato

For decreased cooling Para menos enfriamiento



For increased cooling Para más enfriamiento

### **Main Control Knob**

Perilla del Control Principal

Low fan speed operation (without cooling) Operación de baja velocidad del ventilador (sin enfriamiento)

> Stops all operation Detiene toda operación

High fan speed operation (without cooling) Operación de alta velocidad del ventilador (sin enfriamiento)




Low fan speed with cooling operation

Operación de baja velocidad del ventilador con enfriamiento

High fan speed with cooling operation Operación de alta velocidad del ventilador con enfriamiento

?:

## AIR CONDITIONER OPERATION OPERACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE



- 1. Open the control panel cover
- Abra la cubierta del panel de control




2. Power Supply

Switch off the breaker and set the main control knob to the OFF position; confirm that the power supply cord is connected to a proper AC outlet. < 115V, 60Hz >

2. Suministro de Electricidad

Apague el interruptor y ponga el botón del control principal en posición OFF; confirme que el cordón de la fuente de poder esta conectada a una salida correcta AC, < 115V, 60Hz>.




3. Main Control Knob

Set main control knob to the desired position.

3. Perilla del Control Principal

Ajuste el perilla del control principal, en la posición deseada.

### **THERMOSTAT**



NOTE: Recommended setting

(NOTA : Nivel recomendado)

#### 4. Thermostat Control Knob

- For a room that is too warm, set the control knob to a clockwise direction.
- If the room is too cool, set the control knob to an counter clockwise direction.
- \* Note: Usually 6~7 is the recommended setting position.

### 4. Perilla de Control de Termostato

- Para una habitación que está muy caliente, ajuste el perilla del control en la dirección de las manecillas del reloj.
- Si la habitación está muy fria, ajuste el perilla del control en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- \* Nota: Usualmente se recomienda una posición de ajuste entre 6~7.

#### \* Caution:

If the main control knob is turned off or changed to a fan setting from a cooling operation setting, WAIT at least 3 minutes before resetting it to a cooling operation.

### \* Cuidado :

Si la perilla de control principal es apagada o cambiada a una posición de ventilación de una función de enfriamiento, espere por lo menos tres minutos antes de reajustar la perilla a una posición de enfriamiento.

## CAREAND MAINTENANCE CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Always turn off the air conditioner and the main power supply before unplugging the power cord and cleaning the unit.

Switch off the power supply if the unit is not going to be used for a long period of time.

Siempre apague el acondicionador de aire antes de desenchufar el cable de poder y limpiar la unidad.


Si no va a utilizarse la unidad durante un largo período de tiempo, desconecte la lalimentación eléctrica.



- Cleaning the unit.
- Limpiando la unidad.

Clean the cabinet's front grille with mild soap or detergent and lukewarm water.

Limpie el caja y la rejilla frontal con un jabón suave o detergente y agua tibia.




- Cleaning the front intake grille.
- Limpiando la rejilla frontal de toma de aire.

The front intake grille can be easily removed for cleaning purposes (refer to pg.7 for Remove the front intake grille procedures). Gently wash with water and a sponge. (Do not use a scrubbing brush or other hard cleaning aids).

La rejilla frontal de toma de aire puede ser fácilmente quitada para propósitos de limpieza (Vaya a la pg. 7 para los procedimientos de cómo Quite la rejilla frontal de la toma de aire).

Lave despacio con agua y esponja. (No utilice cepillos de fregado u otra clase de elementos duros).




El filtro puede ser fácilmente limpiado usando una aspiradora. Aspire el frente del filtro y luego lave atrás de él con agua. Si esta muy sucio, lave con un detergente casero que sea suave (Vaya a la pg. 16 para los **Procedimientos de cómo quite la filtro de aire**).








- Cleaning the air filter.
- Limpieza de los filtros de aire.



NOTE: Do not dry the front panel or the air filter in direct sunlight. (Exposure to direct sunlight may discolor or deform the panel.)

NOTA: No saque el panel frontal o el filtro de aire a la luz del sol. (La exposición directa al sol puede decolorar o deformar el panel.)


### CARE AND MAINTENANCE CUIDADOY MANTENIMIENTO



Do not clean with benzene, thinners, scouring powders or corrosive chemicals.


No limpie usando bencina, tíner, polvo de fregar, paños empapados en productos químicos.





### ANNUAL CHECK CHEQUEOS ANUALES

- If the unit is badly soiled, heat transfer is less efficient and the unit may not cool effectively. It is recommended that you clean the unit before, or after, every cooling season or once a year.
- Si la unidad está muy sucia debido al polvo, la transferencia de caior es menos eficiente y la unidad no podrá enfriar efectivamente. Se recomienda que limpie la unidad antes o después de cada temporada de utilización o una vez al año.



### HELPFUL INFORMATION INFORMACIÓN ÚTIL

If the air filter becomes clogged with dust, the cooling capacity will drop, and 6% of the electricity used to operate the air conditioner will be wasted.

Si el filtro de aire llega a ser atascado con el polvo, la capacidad de enfriamiento disminuirá, y se desperdiciará el 6% de la electricidad usada para operar el acondicionador de aire.




### REMOVE THE AIR FILTER **PROCEDURES**

In order to clean the air filter, just lift up the front intake grille until it is supported by the stopper. Tilt up and pull out the air filter by the holder. For cleaning procedures please refer to page 15.

### PROCEDIMIENTOS DE COMO **OUITE LA FILTRO DE AIRE**

Para limpiar el filtro de aire, simplemente levante la rejilla frontal de toma de aire, hasta que esta se afirme en el soporte. Luego levante y retire el filtro de aire. Para procedimiento de limpieza ver página 15.



Rejilla frontal

### Stopper Soporte )

- a) Push and release the bottom of the front intake grille.
- b) Lift up the front intake grille until it is supported by the stopper (at about 45°).
- c) Tilt up and pull out the air filter by the holder.
- a) Presione y suelte la parte inferior de la rejilla frontal de toma de aire.
- b) Levante la Rejilla frontal de toma de aire hasta que sea afirmada por el soporte. (a unos 45°)
- c) Incline y saque el filtro por el soporte.

### ENERGY SAVING HINTS SUGERENGIAS PARA AHORRAN ENERGIA Y PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

### Avoid direct sunlight and heat

Keep curtains or drapes closed to keep out direct sunlight during cooling operation. Avoid heat.

### Evite la luz solar directa y el calor

Mantenga cortinas o cubiertas de cortinas cerradas para asi mantener fuera la luz solar mientras se realiza la operación de enfriamiento. Evite el calor.

### Proper capacity of the room

The capacity of the room air conditioner must match the room size for efficient and satisfactory operation.

### Capacidad apropiada en la habitación

La capacidad del acondiciondor del aire de habitación debe ser a decuada paa el tamaño de la habitación para un funcionamiento eficiente y satisfactoria.

#### Do not overcool the room

This may affect your well-being as well as lead to more power consumption.

### No sobrenfrie la habitación

Esto no es saludable y representa un gasto de electricidad.

#### Keep all doors and windows closed

Prevent hot air from coming in and cool air from escaping.

### Mantenga cerradas todas las puertas y ventanas


Así evitará que entre aire caliente y que salga el aire frío.

#### Air filter

Clean the air filter every 2 weeks (refer to page 15). Dirty filters may reduce cooling efficiency.

#### Filtro de aire

Limpie el filtro de aire cada dos semanas (página (15). Los filtros sucios pueden reducir la eficacia de enfriamiento.



## BEFORE CALLING FOR SERVICE ANTES DE L'AMAR PARA MANTENIMIENTO






Check the following points before calling for repairs or service. If the malfunction persists, please contact your nearest servicenter.

Revise los siguientes puntos antes de llamar para reparaciones o mantenimiento. Si el problema persiste, por favor llame al servicentro más cercano.

If the unit is too noisy during operation.

Si la unidad está demasiado ruidoso durante el funcionamiento.



If the unit does not operate.

Si la unidad no funciona.

If the unit does not cool properly.

Si la unidad no enfría correctamente.

If water drips from the rear of the unit.
Si agua gotea detrás de la unidad.

If water drips inside the room.

(Si agua gotea dentro de la habitación.)

## POSSIBLE CAUSES OF THE ABOVE PROBLEMS POSIBLES CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ARRIBA MENCIONADOS

During normal operation, the following sounds may be detected:

- a low humming sound indicating that the unit is operating.
- a soft clicking sound when the compressor is turned on and off.
- a flowing sound due to circulation of the refrigerant when the compressor is turned on.
- ullet a splashing sound indicating condensation in the condenser coil. If you hear other abnormal noises from the unit, please contact your nearest

servicenter.

Durante el funcionamiento normal, los siguientes sonidos pueden ser detectados:

- Un murmullo suave para indicar que el aparato está funcionando.
- Un suave "clic" cuando el compresor se enciende o apaga.
- Un sonido de flujo debido a la circulación del refrigerante cuando el compresor se enciende.
- Un ruido de chapoteo indicando condensación en el condensador. Si escucha otros sonidos anormales en la unidad, por favor contacte a su servicentro más cercano.



### Condition Condición



- The main power cord is not plugged in.
- The internal fuse has blown.
- · The house circuit breaker has tripped.
- El cable de alimentación no está enchufado.
- El fusible interno se ha guemado.
- El interruptor de circuitos de la casaha disparado.
- The thermostat control is set at below 6.
- The room is too big for the unit's cooling capacity.
- · The ventilation lever is set to OPEN.
- The air circulation is impeded by curtains or furniture.
- After 15 minutes of operation, it is normal for the temperature difference between intake and outlet air to be more than 8°C.
- El controlador del termostato está puesto en menos de 6.
- El tamaño de la habitación es muy grande para la capacidad de enfriamiento de la unidad.
- La palanca de ventilación se encuentra en la posición "OPEN".
- El aire no puede circular bien por que cortinas o muebles se lo impiden.
- Después de 15 minutos de operación, es normal que la diferencia de temperatura entre la toma de aire y la salida será más de 8°C.

### Condition Condición



## • Humidity is high. • Condensed wate



Condición

- Condensed water is overflowing.
- To rectify the problem, mount a drain pan (part no. CWH40175, obtained from your nearest servicenter) to the unit.
- · La humedad es alta.
- El agua condensada se está desbordando.
- Para solucionar el problema, monte una bandeja de drenaje (serie no. CWH40175 obtenible de su servicentro mas cercano) en la unidad.

### Condition Condición



- The unit is tilted inward. To rectify this, tilt the unit slightly outward.
- · Mount the supplied drain pan if you prefer.
- La unidad está inclinada hacia adentro. Para corregir, incline la unidad un poco hacia afuera.
- Instale la bandeja de drenaje suministrada si prefiere.



If the trouble persists after you have checked all of these, call your authorized Panasonic dealer or servicenter.

To expedite the repair of your air conditioner:

- Please produce your proof of purchase.
- · List all symptoms the unit is exhibiting.

Si todavía tiene problemas después de haber verificado todos los puntos anteriores, llame a su distribuidor o al servicentro autorizado de Panasonic.

Para rápido servicio de su aire acondicionador:

- · Por favor tenga su recibo de compra.
- Haga una lista de todos los síntomas que ha notado con su acondicionador de aire.

## PRODUCT SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Model Modelo			HQ2061QH	HQ2081QH
COOLING CAPACITY  CAPACIDAD DE ENFR	IAMIENTO)	Btu/h	5,800 5.800	7,800 7.800
ELECTRICAL RATING CLASIFICACIÓN DE LA ELECTRICIDAD	Phase Fase		Single (Monofásico)	<b>←</b>
	Frequency Frecuencia	(Hz)	60	←
	Voltage (Voltaje)	( <b>v</b> )	115	←
	Current Corriente	(Amps)	4.6	6.5
	Input Potencia	(Watts)	525	710
EER EER		(Btu/Watt.h)	11.0	←
MOISTURE REMOVAL  DESHUMIDIFICACION	D	(Pints/h) (( <u>Tinta/h</u> ))	1.I 	1.9
ROOM AIR CIRCULAT		(Cf/min) ((pie³/min))	240	<b>←</b>
DIMENSIONS  (DIMENSIONES)	Height Alto	cm (inches) (cm (pulgadas))	34.6 (13-5/ <sub>8</sub> ") (34,6 (13-5/ <sub>8</sub> "))	<b>←</b>
	Width (Ancho)	cm (inches) (cm (pulgadas))	45 (17- <sup>23</sup> / <sub>32</sub> ")	<b>←</b>
	Depth Profundidad	cm (inches) (cm (pulgadas))	58 (22- <sup>27</sup> / <sub>32</sub> ")	<del>(</del>
NET WEIGHT (PESO NETO)		kg (lb) (kg (libras))	31.5 (69) (31,5 (69))	32 (71)
GROSS WEIGHT (PESO BRUTO)		kg (lb) (kg (libras))	37 (81)	<

<sup>\*</sup> Specifications are subject to change without notice for further improvement.

<sup>\*(</sup>Las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso.)

### Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc.,
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00985

## Quasar Room Air Conditioner Limited Warranty

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the Warrantor") will repair this product with new or refurbished parts in case of defects in material or workmanship, free of charge, in the USA or Puerto Rico in accordance to the following (All time periods start from the date of the original purchase).

SEALED REFRIGERATING SYSTEM (compressor and interconnecting tube): FIVE (5) YEARS - PARTS AND LABOR

#### ALL OTHER COMPONENTS: ONE (1) YEAR - PARTS AND LABOR

<u>In-home service</u> in the USA can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Service Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call toll free, 1-800-545-2672, to locate a PASC authorized Servicenter. In-home service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of the original purchase is required for service and parts replacement under this warranty.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship and does not cover normal wear or cosmetic damage. The warranty does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, maladjustment of customer controls, improper maintenance, alteration, modification, power line surge, lightning damage, improper voltage supply, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Factory Servicenter or a PASC authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

#### **LIMITS AND EXCLUSIONS**

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the company address indicated above.

SERVICE CALLS WHICH DO NOT INVOLVE DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP AS DETERMINED BY THE WARRANTOR, IN ITS SOLE DISCRETION, ARE NOT COVERED. COSTS OF SUCH SERVICE CALLS ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.